

取扱説明書



リアビューカメラ XY-1238

ガイドライン 赤外線

小型リアビューカメラ XY-1266

ガイドライン

安全に関する重要な内容 (必ず守ってください)

<b>必ず!</b>	電源コード(赤)には0.5A程度のヒューズ(別売)を接続してください。 すべての接続、配線が終わったら、車本来の機能が正常に機能しているか、必ず確認してください。
<b>禁止X</b>	修理技術者以外の分解・修理・改造。 動作電圧外での使用。 動作温度範囲外での使用。
<b>注意</b>	誤配線や不十分な取り付けは、火災など、重大な事故の原因になる場合がありますので、慎重、確実に作業してください。

製品保証

保証：初期不良交換のみ 商品到着日より1週間

保証期間後の修理は有償となります。修理不能な場合は同じか代替製品に交換の場合があります。

※交換の場合でも修理費は変わりません。

取扱説明書に従った正常な取付け使用状態で故障した場合には、本製品の無料修理または弊社の判断による同等品と交換いたします。修理を弊社にご依頼の際は、製品とともに本書を添付してください。修理は送料お客様負担による郵送・宅配便による持込修理となります。

以下の原因による故障の場合は保証期間内であっても有料修理となります。本書目的以外の使用、誤配線、過電圧、落下、改造、弊社以外での修理、事故、火災、天変地変、その他社会通念上不当と思われる使用。

サポート期間とは、本製品を使用する上での、取り付け、使用方法、動作判断に関する質問への無償対応期間を指します。サポートはすべてBBSおよびメールで行います。サポート期間外でのサポートは有償となります。

■弊社免責

本製品の故障や使用によって生じた事故、車両故障など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

マイクロファクトリー株式会社

<http://www.micro-factory.net>

〒192-0352 東京都八王子市大塚 766-4

セット内容と接続先

<p>XY-1238</p>	<p><b>ビデオ端子</b> 映像出力端子。モニターのビデオ入力に接続します。</p> <p><b>電源コード</b> 赤：+12V 黒：ボディーアース</p> <p><b>取り付け金具</b> 必要に応じて利用してください。</p>
<p>XY-1266</p>	
<p>XY-1238/XY-1266 共通</p>	<p><b>ビデオコード</b> カメラとモニターを接続します。</p>

XY-1238

撮像素子	CMOS OV7940
画角	広角 120度
電子シャッター	1/60~1/5000秒
解像度	380TV LINES
接続端子	RCA ビデオ端子
動作電圧	+12V マイナスアース
動作温度	-40℃~+80℃
最低被写体照度	2lux / 0.2lux (IRあり)

XY-1266

撮像素子	CMOS OV7940
画角	広角 120度
電子シャッター	1/60~1/5000秒
解像度	420TV LINES
接続端子	RCA ビデオ端子
動作電圧	+12V マイナスアース
動作温度	-20℃~+60℃
最低被写体照度	2lux / 0.2lux (IRあり)

スペックは英文マニュアルを優先してください。

**MEMO**